



Proyecto
Ideas Con Sentido

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN.


REC-03
Cromo
REC-03-B
Blanco
REC-03-EB
Ébano

REC-03

Regadera con brazo y chapetón

Presión de Trabajo.

Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de $(0,2 \text{ kg/cm}^2)$ [2,84 PSI] y máxima de (6 kg/cm^2) [85,34 PSI].



Componentes del producto

No.	DESCRIPCIÓN
1	CHAPETÓN PARA BRAZO
2	EMPAQUE PARA CHAPETÓN
3	BRAZO
4	ECONOMIZADOR
5	TUERCA PARA CUERPO DE REGADERA
6	NUDO MANZANA
7	ANILLO PARA TUERCA
8	CAMISA
9	CUERPO DISTRIBUIDOR
10	DIFUSOR
11	TAPETE
12	PLATO
13	CUERPO

Herramienta requerida



Perico

Recomendaciones de limpieza

Para asegurar la durabilidad del acabado de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

Para eliminar el sarro acumulado en los anticalcáreos, solo pase el dedo por cada uno de ellos.

Helvex, S. A. de C. V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C. P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México Tel. 53-33-94-00


REC-03

Regadera con brazo y chapetón

Instalación.

Inserte el chapetón en el brazo regadera y enrósquelo al conector de la alimentación. Finalmente enrosque la regadera al brazo.

Coloque cinta teflón en las uniones roscadas.




Limpieza del economizador:

Desenrosque la regadera y retire el economizador para limpiarlo con agua y un cepillo.

Limpieza.

Pase el dedo por encima de los anticalcáreos frecuentemente, para remover el sarro ó calcáreos acumulados.

Limpieza sencilla



Nota: Limpiar tantas veces como sea necesario para evitar la restricción de flujo causada por partículas minerales o acumulación de cal, que depende del grado de dureza del agua en cada región, lo que provoca que el flujo de agua disminuya o sea cero en algún momento.

NOTA: ESTA REGADERA ES DE LIBRE MANTENIMIENTO.



Advertencia: Para garantizar el producto y su buen desempeño no debe desarmarse ni retirar el economizador, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones antes mencionadas inhabilita la garantía del mismo.

Helvex, S. A. de C. V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C. P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México Tel. 53-33-94-00