

GUÍA DE INSTALACIÓN

INSTALLATION GUIDE

Premier® ME-304

Cromo / Chrome

Mezcladora para Fregadero con Cabezal Móvil / Sink Mixer with Moving Head

Asesoría y Servicio Técnico:

Consultancy and Technical Service: (52) 55 53 33 94 31

servicio.tecnico@helvex.com.mx

Refacciones Originales:
Original Spare Parts:www.refaccioneshelvex.com.mx
refacciones@helvex.com.mx

(52) 55 53 33 94 00

(52) 55 53 33 94 21

Ext. 5913, 5068 y 4815



ME-304

Agradecemos su elección por los productos HELVEX.

Estamos seguros de que su confiabilidad por el producto excederá sus más altas expectativas, cuya funcionalidad, estética, durabilidad, respaldo integral y alta calidad le otorgarán plena satisfacción por años, reflejando el compromiso con la calidad, innovación y el medio ambiente que forman parte de Helvex.

*Thank you for choosing HELVEX products.**We are confident that the product reliability will exceed your maximum expectations. The functionality, aesthetics, durability, quality and support will grant you full satisfaction for years, it is Helvex commitment to the quality, innovation and the environment.*

ADVERTENCIA / WARNING

Para disminuir el riesgo de lesiones o daños a la propiedad, lea todas las instrucciones antes de instalar el producto. Utilice gafas de seguridad. En obras de construcción, instalación, modificación, ampliación y reparación deben cumplir con el reglamento de construcción y obras de su localidad. El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

To reduce the risk of injury or property damage, read all instructions before installing the product. Please remember to use safety glasses. In construction, installation, alteration, extension and repair, the rules of constructions must be applied. As result of continuous improvement, the illustration product may change in appearance.

Esta guía de instalación aplica al producto en cualquier acabado. / This installation guide applies to the product in any finish.

Requerimientos de Instalación Installation Requirements

Modelo / Model	Para el correcto funcionamiento de éstos productos, se recomiendan las siguientes presiones: <i>For the correct operation of these products, the following pressures are recommended:</i>					
	Mínima / Minimum			Máxima / Maximum		
	kg/cm ²	PSI	kPa	kg/cm ²	PSI	kPa
ME-304	1,0	14,2	98,0	6,0	85,3	588,3

Cada metro de altura de su producto a la base del tinaco equivalen a (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].


Every meter of height of your product to the base of the tube is equivalent to (0,1 kg/cm²) [1,42 PSI].

• Herramienta Requerida / Required Tools

perico
adjustable wrench



destornillador plano
flathead screwdriver



• Herramienta Incluida en su Producto / Tools Included in your Product

Llave de Instalación
Installation Wrench



Llave para mantenimiento
maintenance key



Llave allen 1/8"
1/8" allen key




• Instalación General / General Installation

1 Cierre el suministro de agua. / Close the water supply.


Ubique y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del lavabo. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del lavabo.

Locate and close the water supply valves. Usually found under the sink. If it is a replacement faucet, remove the old faucet and clean the entire surface of the sink.




Instalación Salida / Installation Faucet


- 2** Desenrosque la tuerca de la salida. / Unscrew the nut from the spout.



- 3** Inserte la salida en el fregadero. / Place output in the sink.




- 4** Coloque la placa de sujeción por la parte inferior, inserte el empaque y enrosque la tuerca con la llave de instalación (incluida). / Place the clamping plate from the bottom, insert the gasket and screw the nut installation wrench (included).




Instalación de Maneral / Handle Installation

- 5** Enrosque la tuerca e inserte la rondana de fibra al cuerpo lateral, introduzca el cuerpo lateral por la parte inferior del fregadero, inserte la rondana de hule por la parte superior y enrosque el chapetón master. / Screw the nut and insert the fiber washer to the side body enter the body through the bottom of the sink, insert the rubber washer at the top and screw the master escutcheon.




*Dimensión recomendada
*Recommended dimension


- 6** Desarme el maneral. / Disarm the handle.



- 7** Inserte la base del maneral y enrosque el tornillo. / Insert the handle base and thread the screw.




- 8** Arme nuevamente los manerales; coloque la barra maneral en el vástago, enrosque el tornillo de sujeción y posteriormente coloque el botón. / Assemble the handles again; place the bar handle stem, thread the screw and then place the button.




Instalación de las Mangueras / Installation of Hoses


- 9** Enrosque el cuerpo central, al espárrago de la salida, posteriormente enrosque las mangueras (incluidas) al cuerpo central y a los cuerpos laterales. / Screw the central body, the output stud, then screw the hose (included) to the central body and lateral bodies.



- 10** Abra el suministro de agua y purgue la línea de alimentación. / Open the water supply and purge the lines feeding.





- 11** Conecte las mangueras (no incluidas) a los cuerpos laterales y posteriormente a la línea de alimentación. / Connecting hoses (not included) to the lateral bodies and subsequently the supply line.




Operación / Operation


- 12** Abra el suministro de agua. / Opening the water supply.



- 13** Gire los manejales para abrir y regular la temperatura. Sujete el cabezal y gire en la posición deseada. / Rotate the handles to open and regulate the temperature. Hold the head and rotate to the desired position.




- 14** El monomando cuenta con dos tipos de chorro: fijo (aireado) y tipo regadera (spray). Deslice el botón ubicado en el cabezal para seleccionar el tipo de chorro deseado. / The single control has two spray modes: fixed (aerated) and sprinkler type (spray). Slide located in the head to select the desired type of jet button.




NOTA: Al cerrar el paso del agua o reducir el flujo, el tipo de chorro regresa a la posición de chorro fijo. / **NOTE:** When you shut off the water or reduce the flow, the type of jet returns to the fixed position of the jet.

• Limpieza y Mantenimiento / Cleaning and Maintenance


15 Para eliminar el sarro acumulado en los anticálcáreos, sólo pase el dedo por encima de éstos./ To remove plaque accumulated in the anti calcareous, just swipe your finger over them.



16 Desenrosque el barril, retire el aireador y límpie a chorro de agua./ Unscrew the barrel, remove the aerator and clean water jet.




17 Arme nuevamente el aireador y colóquelo en la salida./ Assemble the aerator and place it in the output again.



• Posibles Causas y Soluciones/ Troubleshooting

Problema / Problem	Causa / Cause	Solución / Solution
Existe poco flujo de agua. There is some water flow.	La presión de operación no es la adecuada. The operating pressure is not adequate.	Verifique que la presión mínima de operación sea 1 kg/cm ² (14,22 PSI)./ Verify that the minimum operating pressure is 1 kg/cm ² (14,22 PSI).
	El aireador esta sucio. The aerator is dirty.	Realice el mantenimiento del aireador (pag. 4, paso 16). / Aerator Maintain (pag. 4, step 16).
	Las mangueras estan torcidas. The hoses are bent.	Verifique que las mangueras esten correctamente conectadas (pag. 3, paso 9 y 11). / Check hoses are properly connected (pag. 3, step 9 and 11).
	Las válvulas angulares no están totalmente abiertas. No angle valves are fully open.	Abrir totalmente las válvulas angulares (pag. 3, paso 13). / Fully open angle valves (pag. 3, step 13).
La salida está floja. The output is loose.	La tuerca espárrago no está apretada. The stud nut is not tight.	Apriete firmemente la tuerca espárrago (pag. 2, paso 4). / Tighten the stud nut (pag. 2, step 4).
Hay filtración de agua. Water leaks.	Las mangueras no están firmemente apretadas. Hoses not properly tightened.	Apriete firmemente las mangueras. (pag. 3, paso 9, 11). / Tighten the hose (pag. 3, step 9, 11).



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.
Enter our free training courses.

Comunícate:
Contact:

En la Ciudad de México:
In Mexico City:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey:
In Monterrey:
(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara:
In Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

Centro de Capacitación
HELVEX M.R.

• Recomendaciones de Limpieza / Cleaning Recommendations

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y un paño limpio.
 2. No utilice fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
 3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.
 4. Se recomienda realizar la limpieza de su producto diariamente.
- Visite nuestras páginas www.helvex.com.mx para México y www.helvex.com para el mercado Internacional

It is very important to follow the instructions below to preserve HELVEX products finishes, shiny and in perfect condition:

1. Use only water and a clean cloth.
 2. Do not use fibers, powders, abrasives, or chemicals.
 3. Do not use sharp objects to clean the finish.
 4. It is recommended to clean your product daily.
- Visit our pages www.helvex.com.mx for Mexico and www.helvex.com for the International market.*



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

